

Набор динамометрических ключей TW-KIT

1. Держите ключ так, чтобы Вам были видны указательные стрелки.
2. Разблокируйте установочную ручку, открутив контргайку (черная, самая дальняя), покрутив ее против часовой стрелки.

3а. Для установки 10, 18, 42 Nm

Покрутите установочную ручку по часовой стрелке, пока не совпадет выбранная величина на горизонтальной метке на ключе и вертикальной метке на установочной ручке.

3б Для установки 55, 65, 75 Nm

Покрутите установочную ручку по часовой стрелке, пока не совпадет выбранная величина на горизонтальной метке на ключе и "0" на вертикальной метке установочной ручки.

4. Заблокируйте контргайку.

5. При достижении необходимого усилия в процессе работы Вы услышите щелчок.

| Valor a regular | Muesca escala vertical | Muesca mando |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| 100 Kg/cm ² (10 Nm) | 10 | 10 |
| 160÷180 Kg/cm ² (16÷18 Nm) | 16÷18 | 16÷18* |
| 420 Kg/cm ² (42 Nm) | 42 | 42 |
| 550 Kg/cm ² (55 Nm) | 55 | 0 |
| 650 Kg/cm ² (65 Nm) | 65 | 0 |
| 750 Kg/cm ² (75 Nm) | 75 | 0 |

| Valor a regular | | | Llave |
|-------------------|----------------------------|-----|-------|
| 180 Kg/cm (18 Nm) | Llave convencional + R410A | ¼ | 17 |
| 420 Kg/cm (42 Nm) | Llave convencional + R410A | 3/8 | 22 |
| 550 Kg/cm (55 Nm) | Llave convencional | ½ | 24 |
| 550 Kg/cm (55 Nm) | R410A | ½ | 26 |
| 650 Kg/cm (65 Nm) | Llave convencional | 5/8 | 27 |
| 650 Kg/cm (65 Nm) | R410A | 5/8 | 29 |